

aksa
JENERATÖR

www.aksa.com.tr

**Bireysel ihtiyaçlarınız için
alternatif çözümler...**



BENZİNLİ JENERATÖR GRUPLARI

AAP 1000i

Inverter



Nominal Güç	0,85 kW
Maks. Güç	1 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	3,7 A
Yakıt Tankı	2,1 lt.
Yağ.....	0,25 lt.
Yakıt Tüketimi	0,5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	505 x 280 x 410 mm
Ağırlık	14,8 kg
Çalıştırma Şekli.....	El Startlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	64 dB(A)@7m

AAP 2000i

Inverter



Nominal Güç	1,7 kW
Maks. Güç	1,9 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	7,4 A
Yakıt Tankı	3,6 lt.
Yağ.....	0,4 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,3 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	555 x 305 x 460 mm
Ağırlık	22,2 kg
Çalıştırma Şekli.....	El Startlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	64 dB(A)@7m

AAP 1200



Nominal Güç	0,9 kW
Maks. Güç	1,0 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	3,4 A
Yakıt Tankı	7 lt.
Yağ	0,4 lt.
Yakıt Tüketimi	0,45 lt./saat
Ebatlar (UxGxY)	470 x 380 x 405 mm
Ağırlık	26 kg
Çalıştırma Şekli.....	El Startlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	75 dB(A)@7m

AAP 3500



Nominal Güç	2,5 kW
Maks. Güç	2,8 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	11 A
Yakıt Tankı	15 lt.
Yağ.....	0,6 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,1 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	610 x 495 x 480 mm
Ağırlık	44,5 kg
Çalıştırma Şekli.....	El Startlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	76 dB(A)@7m

AAP 5500



Nominal Güç	4 kW
Maks. Güç	4,5 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	17,3 A
Yakıt Tankı	25 lt.
Yağ.....	1,1 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,8 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	680 x 540 x 545 mm
Ağırlık	78 kg
Çalıştırma Şekli.....	El Startlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	73 dB(A)@4m

AAP 5500E



Nominal Güç	4 kW
Maks. Güç	4,5 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	17,3 A
Yakıt Tankı	25 lt.
Yağ.....	1,1 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,8 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	680 x 540 x 545 mm
Ağırlık	83 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	73 dB(A)@4m

AAP 8000E



Nominal Güç	6 kW
Maks. Güç	6,5 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	26 A
Yakıt Tankı	30 lt.
Yağ (lt)	1,1 lt.
Yakıt Tüketimi.....	2,6 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	810 x 540 x 565 mm
Ağırlık	98 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	77 dB(A)@7m

AAP 8000E3

Trifaze



Nominal Güç	6 kW
Maks. Güç	6,5 kW
Voltaj	400 V
Nominal Akım	10,8 A
Yakıt Tankı	25 lt.
Yağ.....	1,1 lt.
Yakıt Tüketimi.....	2,7 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	680 x 540 x 545 mm
Ağırlık	95 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	73 dB(A)@7m

AB 110 ME



Nominal Güç	8 kW
Maks. Güç	8,8 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	34,8 A
Yakıt Tankı	16 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	910 x 740 x 750mm
Ağırlık	122 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	82,6 dB(A)@7m

AB 110 TE

Trifaze



Nominal Güç	8 kW
Maks. Güç	8,8 kW
Voltaj	400 V
Nominal Akım	14,4 A
Yakıt Tankı	16 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	910 x 740 x 750mm
Ağırlık	117 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	82,6 dB(A)@7m



Benzinli modellerde bakım ve kullanımı daha kolay. Üstten supaplı motor



15-30 lt arası yakıt tankı (AAP 1200, 1000i, 2000i modelleri hariç)



Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



Voltajın 230 V veya 400 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü (AAP 1000 modelinde kondansatörlü AVR)



16 A veya 32 A lik ağır şartlara dayanıklı endüstriyel tip fiş (8000E / E3 modellerde)



Devre kesici şalter ile Aşırı Akım Koruması



Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran

DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

APD 12 A

Trifaze



Nominal Güç	10,6 kVA
Maks. Güç	11,5 kVA
Voltaj	400/230 V
Nominal Akım	15 A
Yakıt Tankı	32 lt.
Yağ.....	4,5 lt.
Yakıt Tüketimi.....	3,4 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	1522 x 823 x 1127 mm
Ağırlık	470 kg
Çalıştırma Şekli.....	Otomatik
Ses Seviyesi(LpA) ..	83,7 dB(A)@1m

APD 16 A

Trifaze



Nominal Güç	15,5 kVA
Maks. Güç	14,5 kVA
Voltaj	400/230 V
Nominal Akım	21 A
Yakıt Tankı	32 lt.
Yağ.....	5 lt.
Yakıt Tüketimi.....	4,1 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	1672 x 823 x 1127 mm
Ağırlık	520 kg
Çalıştırma Şekli.....	Otomatik
Ses Seviyesi(LpA) ..	79,8 dB(A)@1m

APD 12 EM



Nominal Güç	8,8 kW
Maks. Güç	9,6 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	38 A
Yakıt Tankı	15 lt.
Yağ.....	2,3 lt.
Yakıt Tüketimi.....	4 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	1152 x 776 x 1000 mm
Ağırlık	250 kg
Çalıştırma Şekli.....	Otomatik
Ses Seviyesi(LpA) ..	78,9 dB(A)@7m

APD 12 E

Trifaze



Nominal Güç	11 kVA
Maks. Güç	12 kVA
Voltaj	400/230 V
Nominal Akım	16 A
Yakıt Tankı	15 lt.
Yağ.....	2,3 lt.
Yakıt Tüketimi.....	4 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	1152 x 776 x 1000 mm
Ağırlık	250 kg
Çalıştırma Şekli.....	Otomatik
Ses Seviyesi(LpA) ..	78,9 dB(A)@7m

AAP 4200 DE



Nominal Güç	4,2 kW
Maks. Güç	4,5 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	18 A
Yakıt Tankı	12,5 lt.
Yağ.....	1,65 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	970 x 580 x 785mm
Ağırlık	186 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	74 dB(A)@7m

AAP 8000 DE



Nominal Güç	5,5 kW
Maks. Güç	6 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	24 A
Yakıt Tankı	12 lt.
Yağ.....	1,65 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,8 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	850 x 530 x 755 mm
Ağırlık	175 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	80 dB(A)@7m

AAP 8000 DE



Nominal Güç	6,3 kW
Maks. Güç	6,8 kW
Voltaj	230 V
Nominal Akım	27 A
Yakıt Tankı	15 lt.
Yağ.....	1,65 lt.
Yakıt Tüketimi.....	2 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	730 x 630 x 735 mm
Ağırlık	125 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	92 dB(A)@7m

ELEKTRİKLİ ALETLER GÜÇ SARFIYAT TABLOSU

Florasan Lamba 30 W	Elektrikli Fan 50 W	Radyo 50 W	Flamanlı Lamba 60 W	Faks 65 W
DVD/VCD oynatıcı 100 W	Kombi 170 W	Matkap 250 W	Televizyon/51 Ekr. 300 W	Buzdolabı 350 W
Bilgisayar 15" 400 W	Matkap 10 mm 500 W	Mikrodalga Fırın 700 W	Tost Makinası 1100 W	Elektrikli Testere 1200 W

• Elektrik gücü cihazın değişik modellerinde farklılık gösterebilir. Bu tablo referans için verilmiştir.

AKSA BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR KULLANIMI

Elektrik kesintilerinde güvenlik ve konforunuzun devamı için Akxa Portatif Jeneratörler en iyi yardımcınız olacaktır. Jeneratörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki temel konulara dikkat etmenizi öneririz.

1. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara uyulmaması halinde, ürün garanti kapsamından çıkacaktır.
2. Çalıştırmak istediğiniz cihazlar için gerekli gücü belirleyiniz. Jeneratörün aşırı yüklenmesi sigortasının atmasına ve çalıştırdığınız cihazlarda arızaya sebep olabilir.
3. Tamamen kapalı alanlarda (oda,garaj,apartman içi vb.) havalandırma yapılıyor olsa dahi jeneratörü çalıştırmayınız. Kapı,pencere açılması, fan ile havalandırma yapılması ortamdaki karbonmonoksit birikimini engellemez.
4. Çalıştırmak istediğiniz cihazları direkt olarak jeneratöre bağlayınız. Bunu yaparken uygun kesitte kablo kullanınız.
5. Jeneratörü ıslak ortamlarda çalıştırmayınız ve bırakmayınız, elektrik çarparabilir. Asla ıslak elle jeneratöre dokunmayınız.
6. Jeneratöre yakıt koymadan önce soğumasını bekleyiniz. Çalışırken veya sıcakken jeneratöre yakıt koymaya çalışmak yangına ve yaralanmalara sebep olabilir.
7. Her yakıt konulduğunda yağ seviyesini de kontrol ediniz. Akxa portatif jeneratörler SAE10W-30 yağ kullanılmasını tavsiye etmektedir.
8. Akxa benzinli portatif jeneratörlerde 95 oktan kurşunsuz benzin kullanınız ve BENZİNE KESİNLİKLE YAĞ VE YABANCI MADDE KARIŞTIRMAYINIZ.

9. Jeneratörü durdurduğunuzda mutlaka yakıt musluğunu kapatınız. Aksi takdirde jeneratör zarar görebilir.

10. Portatif jeneratörler sürekli olarak en fazla 5 saat çalıştırılmalıdır. Bu süre sonunda motorun soğuması için 1 saat dinlendirilmelidir.

11. Akülü modellerde jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa akü boşalabilir. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün şarjı için jeneratörün haftada bir çalıştırılması gerekmektedir.

12. Portatif jeneratörleri kaynak makinası çalıştırmak amacıyla kullanmayınız.

13. Portatif jeneratörlerde yerinde servis hizmeti verilmemektedir. Jeneratörlerin servislere ulaştırılması müşteri sorumluluğundadır. Akxa Servis, ücreti karşılığında yerinde servis hizmeti verebilir.

14. Jeneratörü elektrik sisteminize bağlamadan önce devrenizde; 1 fazlı jeneratörler için 2 kutuplu, 3 fazlı jeneratörler için 4 kutuplu şebeke/jeneratör seçici şalter kullanınız.

15. Portatif jeneratörler ile yaşam destek üniteleri-tıbbi cihazların (solunum vs) çalıştırılması sakıncalıdır. Jeneratör bu cihazlara zarar verebilir. Kesinlikle bu cihazları portatif jeneratöre bağlamayınız.

* Dizel Jeneratör için için lütfen kullanım klavuzuna bakınız.

AKSA PORTATİF JENERATÖRÜN SEÇİLMESİ

1. Jeneratör ile çalıştırılmasını arzu ettiğiniz cihazları ve aletleri belirleyiniz.
2. Bu cihazların ve aletlerin üzerindeki etiketlerden güçlerini (watt) tek tek yazınız ve toplayınız. Gereken güç ortaya çıkacaktır.
3. Akxa Jeneratör nominal güçlerine bakarak size uygun güçteki modeli seçiniz.

4. Nominal güç çıkışı 100 m. rakımda ve 25 °C çevre sıcaklığına göre verilmiştir. Her 300 m. de %3,5 ve her 5,5 °C de %2 güç düşer.

Jeneratör alırken motorların start güçleri önemlidir. Örneğin; elektrik motorlu buzdolapları, klimalar, kompresörler gibi cihazlar çalışmaya başlarken etiket gücünün 2-3 katı fazla güç çeker. Jeneratör gücünü tespit ederken bu özelliğin göz önüne alınması gerekir.

